

## Kaapin tarkistaminen

1. Tarkista seuraavat osat vaurioiden varalta:

Osa	Vaurio
Latauskaapelit, pistorasiat ja pistokkeet	Lohkeamat tai halkeamat Kaapelin johtimet ovat näkyvissä
Näyttö	Säröt
Kaapin pintakäsittely	Lohkeamat tai halkeamat

## Latausjakson aloittaminen

### Sähköauton latauskaapelilla varustettu sähköautojen latausasema



**Huomautus:** Älä irrota sähköauton latauskaapelia sähköauton latausliittimestä, kun latausjakso on käynnissä. Tämä saattaa vahingoittaa sähköauton latausliitintä.



**Kommentti:** LED-merkkivalot osoittavat latauksen tilan.

1. Poista sähköauton latauskaapeli latausaseman kotelosta.
2. Valtuuta sähköautojen latausaseman käyttö RFID-korttia tai *ChargerSync*-sovellusta käyttämällä.  
Sähköauton latauskaapelin liittämisen valtuutus aloitetaan.
3. Liitä sähköauton latauskaapeli sähköauton latausliittimeen.  
Sähköautojen latausasema lataa sähköauton.

## Latausjakson päättäminen

### Sähköauton latauskaapelilla varustettu sähköautojen latausasema



**Huomautus:** Älä irrota sähköauton latauskaapelia sähköauton latausliittimestä, kun latausjakso on käynnissä. Tämä saattaa vahingoittaa sähköauton latausliitintä.



**Kommentti:** Sähköautojen latausasema katkaisee virransyötön automaattisesti, jos sähköauton latauskaapeli irrotetaan latausjakson aikana. Tämä pysäyttää kaikki lataukseen liittyvät toiminnot.

1. Päättä latausjakso jommallakummalla alla kuvatuista tavoista.
  - Odota, kunnes latausjakso on suoritettu loppuun.
  - Valtuuta sähköautojen latausaseman käytön päättäminen RFID-korttia tai *ChargerSync*-sovellusta käyttämällä. Sähköauton latauskaapelin irrottamisen valtuutus aloitetaan.
2. Irrota sähköauton latauskaapeli sähköauton latausliittimestä.
3. Kierrä sähköauton latauskaapeli takaisin paikoilleen latausaseman kotelon ympärille. Katso kohta 4.7.

### Sähköauton latauskaapelin kiertäminen takaisin paikoilleen latausaseman kotelon ympärille

1. Kierrä sähköauton latauskaapeli takaisin paikoilleen latausaseman kotelon ympärille.

